達人設計 ユーザー登録・ログイン方法

1. ユーザー登録方法

達人設計のご利用に当たっては、以下の手順により新規登録を行います。なお、耐震診断プログ ラム「T.S.・達人診断 R1」に登録している場合も本登録が必要です。





手順2. 新規登録/Sign In ページの「新規登録」をクリックします。



手順3. 新規ユーザー登録ページにて登録するメールアドレスと登録するパスワードを入力し, 「登録」をクリックします。ご登録前に,サービス利用規約を必ずご確認ください。

| ⊕ えびす連築 | ₩研究所 递入設計 x + | - | | × | | |
|-----------------------------|--|------------|---------|----|--|--|
| < C A | | | | | | |
| 新規ユーザー登録 | | | | | | |
| | 登録するID (メールアドレス) 登録するパスワード パスワードの再入力 登録 | | | | | |
| ユ 202 202 株式 なま | ユーザー登録を行うと、下記のサービス利用規約に同意したものとざれます ユ3年11月1日 刺転 エ3年11月1日 刺転 Sea5システム利用規約 Sea5システム利用規約 Sea5システム利用規約 Sea5システム利用規約 A. 登録するメールアドレスを b. 登録するパスワードを入力 C. 「登録」をクリック | ·入フ (2) | カ 箇戸 | 沂) | | |
| (5) 9 (4) 9 | (契約の成立) 第1条 1.お客様が、本システムの会員登録・ログインを行ったとき、又は本システムを使用したときは、本契約の締結に同意したものとみなされ、本契約は成立し効力を生3 (著作権の帰属) 第2条 1.本システムに関する著作権等の知的財産権は、すべて弊社に帰属します。 | | | | | |
| (6 3 (7 (7 | (使用権の許諾) 第3条 1. 弊社は、お客様に対し、本契約の条項に従って、本システムを使用する非独占的な権利を許諾します。 2. お客様は、お客様のコンビュータに指載されたウェブブラウザなどの機能を利用し、インターネットを経由して本システムを使用することができます。 (オープンソースライブラリの利用規約) | | | | | |

以上でユーザー登録が完了します。

2. ログイン方法

新規登録/Sign In ページにて登録したメールアドレスとパスワードを入力し、「Sign In」をク リックすると、「達人設計ホーム」にログインします。



注. ログインに失敗した場合は,「戻る」ボタンでロ グイン画面に戻ってください。

| | + |
|------------------------|-----------|
| | 「戻る」をクリック |
| ログインIDまたはパスワードが間違っています | |

3. 操作マニュアルの参照

達人設計ホームの「マニュアル」をクリックし、「マニュアル」ページの操作マニュアルをクリ ックすると、達人設計操作マニュアルが開きます。建物データ(プロジェクト)の作成に当たって は、そちらをご参照ください。

